

응축기청소

응축기 먼지망청소



사용자는 꼭 응축기 필터 먼지를 1개월에 1~2회 청소를 하셔야 합니다.
응축기에 먼지가 많을 경우 제품의 효율이 저하되며, 콤퓨에샤의 수명이 짧아집니다.
응축기 전면에 먼지가 끼일 경우는 기계에 공기순환에 문제가 생겨서,
제빙기 얼음의 생성하는데 많은 영향을 끼치므로 정기적인 청소가 필요합니다.

- 1 먼저 전원플러그를 뽑아서 전원이 차단되게 하십시오.
- 2 전면커버 하단의 좌,우측에 볼펜굵기의 구멍안에 십자 드라이버를 넣고 반시계 방향으로 한바퀴정도 돌려서 전면 패널을 수직방향으로 들어올리면 분리됩니다.



- 3 전면판넬 뒤편에 먼지망을 꺼내어 털어서 먼지가 없도록 한 후 다시 넣어주십시오.



- 4 꼭 보호장갑을 착용하시고, 안쪽 기계실 응축기에 먼지를 치솔등을 이용하여 먼지를 위에서 아래방향으로 긁어서 제거해주시고, 이때 핀이 구부러지지 않도록 주의하여 주십시오.
먼지가 심할 경우 분무기에 물을 넣어서 약 2통정도 분사하여 청소하시고,
필히 약 3~5시간 건조 후 기계를 가동시키십시오.



- 5 분리의 역순으로 전면 패널을 옆면과 수평되게 걸쳐 누르고 아래쪽 나사를 잠그시면 됩니다.

NOTICE!

수냉식 제빙기의 경우는 제외

먼지청소를 하시고 나면 생산량이 정상적으로 생산됩니다.
너무 오랜시간 청소를 하지 않을 경우는 가스의 및 부품에 손상이 있을수도있고, 고열이 발생하여 팬모터 회전수에 영향을 미칠수 있으며 이때는 기간에 따라 유상으로 제빙기를 수리 받으셔야 합니다.